



CORSAIR

iCUE

H100i | H115i | H150i | H170i
ELITE CAPELLIX XT

EXTREME PERFORMANCE LIQUID CPU COOLER

EN ENGLISH

FR FRANÇAIS (EURO)

DE DEUTSCH

NL NEDERLANDS

IT ITALIANO

ES ESPAÑOL (EURO)

PT PORTUGUÊS (EURO)

PL POLSKI

SC 简体中文

AR العربية



TABLE OF CONTENTS

INTEL (All Sockets)

AMD AM5/AM4

AMD sTRX4

FINISHING UP YOUR INSTALLATION


















FAQ




NOTE: Most newer PC cases include a CPU cut-out to allow access to the bottom of the motherboard. If your case does not include a cut-out, you will need to remove your motherboard from the case prior to installation. ELITE Series coolers come with the Intel mounting bracket pre-installed on the pump for quick installation.

INCLUDED HARDWARE

Highlighted parts for Intel installation only

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 STANDOFFS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011 STANDOFFS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 STANDOFFS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL BACKPLATE (1200/115X/1700 ONLY)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MOUNTING BRACKET (PRE-INSTALLED)</p>	<p>F</p>  <p>x4 THUMB NUTS</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4 STANDOFFS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4 MOUNTING BRACKET</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4 MOUNTING BRACKET</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4 STANDOFFS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LONG FAN SCREWS (H100i/H115i) x24 LONG FAN SCREWS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATOR SCREWS (H100i/H115i) x12 RADIATOR SCREWS (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 WASHERS (H100i/H115i) x12 WASHERS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE FANS (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>CAP REMOVAL TOOL</p>	<p>Q</p>  <p>x2 ALTERNATIVE PUMP CAP</p>	


1. INSTALLING THE INTEL BACKPLATE




Adjust backplate for your required socket.

NOTE: Intel LGA 2066/2011-3/2011 do not require backplate installation. Proceed to step 2.


2. INSTALLING THE INTEL STANDOFF SCREWS




A LGA 1200/
1150/1151/
1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Attach the provided Intel standoff for your socket.
- > Use (A) for LGA 1200/115X, (B) for LGA 2011/2011-3/2066 or (C) for LGA 1700.
- > Tighten all four standoffs until firmly secured.

3. INSTALL THE FANS AND RADIATOR



Attach the radiator and the fans as shown. For the best cooling performance, we recommend mounting the fans as an air-intake to your PC case.

4. INSTALLING THE PUMP UNIT




















- > Align the bracket and pump over the standoff screws as shown.
- > Attach the thumb nuts (F) to the standoff screws as shown.
- > Tighten the thumb nuts until all four corners are firmly secured.

Please continue to Page 10 to continue your installation.

INCLUDED HARDWARE

Highlighted parts for AMD AM5/AM4 installation only

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 STANDOFFS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011 STANDOFFS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 STANDOFFS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL BACKPLATE (1200/115X/1700 ONLY)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MOUNTING BRACKET (PRE-INSTALLED)</p>	<p>F</p>  <p>x4 THUMB NUTS</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4 STANDOFFS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4 MOUNTING BRACKET</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4 MOUNTING BRACKET</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4 STANDOFFS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LONG FAN SCREWS (H100i/H115i) x24 LONG FAN SCREWS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATOR SCREWS (H100i/H115i) x12 RADIATOR SCREWS (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 WASHERS (H100i/H115i) x12 WASHERS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE FANS (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>CAP REMOVAL TOOL</p>	<p>Q</p>  <p>x2 ALTERNATIVE PUMP CAP</p>	

1. INSTALLING THE AMD AM5/AM4 MOUNTING BRACKET




Figure 1





Figure 2

- > Remove the integrated Intel mounting bracket (Figure 1).
- > Install the AMD AM5/AM4 bracket by pushing both sides into the slot on the pump until secure (Figure 2).


NOTE: It is important that the AMD AM5/AM4 retention bracket be evenly secured on all sides before installation.

2. INSTALL THE FANS AND RADIATOR




Attach the radiator and the fans as shown. For the best cooling performance, we recommend mounting the fans as an air-intake to your PC case.

3. PREPARE THE MOTHERBOARD FOR INSTALLATION




Remove the existing AMD AM5/AM4 mounting brackets shown.

4. INSTALLING THE AMD AM5/AM4 STANDOFF SCREWS



- > Attach the provided AMD AM5/AM4 standoffs to the CPU socket.
- > Tighten all four screws until firmly secure.

5. INSTALLING THE PUMP UNIT




















Align the bracket with the AMD AM5/AM4 standoffs as shown. Tighten the thumb nuts (F) until secure.

Please continue to Page 10 to continue your installation.

INCLUDED HARDWARE

Highlighted parts for AMD sTRX4 installation only

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 STANDOFFS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011 STANDOFFS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 STANDOFFS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL BACKPLATE (1200/115X/1700 ONLY)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MOUNTING BRACKET (PRE-INSTALLED)</p>	<p>F</p>  <p>x4 THUMB NUTS</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4 STANDOFFS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4 MOUNTING BRACKET</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4 MOUNTING BRACKET</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4 STANDOFFS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LONG FAN SCREWS (H100i/H115i) x24 LONG FAN SCREWS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATOR SCREWS (H100i/H115i) x12 RADIATOR SCREWS (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 WASHERS (H100i/H115i) x12 WASHERS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE FANS (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>CAP REMOVAL TOOL</p>	<p>Q</p>  <p>x2 ALTERNATIVE PUMP CAP</p>	

1. INSTALLING THE AMD sTRX4 MOUNTING BRACKET




Figure 1





Figure 2

- > Remove the integrated Intel mounting bracket (Figure 1).
- > Install the AMD sTRX4 bracket by pushing both sides into the slot on the pump until secure (Figure 2).

NOTE: It is important that the AMD sTRX4 retention bracket be evenly secured on all sides before installation.


2. INSTALLING THE AMD sTRX4 STANDOFF SCREWS



J


- > Attach the provided AMD sTRX4 standoffs to the CPU socket.
- > Tighten all four standoff screws until firmly secure.

3. INSTALL THE FANS AND RADIATOR



Attach the radiator and the fans as shown. For the best cooling performance, we recommend mounting the fans as an air-intake to your PC case.

4. INSTALLING THE PUMP UNIT



- > Align the bracket and pump over the standoff screws as shown.
- > Attach the thumb nuts (F) to the standoff screws as shown.
- > Tighten the thumb nuts until all four corners are firmly secured.

Please continue to Page 10 to continue your installation.

CONNECT FANS AND PUMP TO iCUE COMMANDER CORE

- > Connect pump 24-pin cable to your Commander CORE (Figure 1).
- > Connect pump tach cable to the CPU_FAN header on your motherboard (Figure 2).
- > Connect each fan to the Commander CORE (Figure 3).
- > Connect each fan RGB lead to the Commander CORE (Figure 3).




Figure 1




Figure 2





Figure 3

CONNECT COMMANDER CORE TO USB 2.0 HEADER AND POWER

- > Using the attached USB cable, connect the Commander CORE to a motherboard USB 2.0 header.
- > Connect pump power cable to an available SATA power plug from your power supply.



FAQ

1. How do I know the direction of the airflow of the fan?


An arrow located on the side of the fan indicates the direction of airflow.

2. Can I reuse the pre-applied thermal paste on the cooler for re-installation?

Re-installation of the cooler will require you to clean off the pre-applied thermal paste and re-apply the XTM70 thermal paste (sold separately).

3. What orientation should I install my radiator?

The best way to install a radiator is with the tubes on the bottom of the case, though you can install it with the tubes in any position, including an inverted radiator, as long as the highest point in the radiator is visibly higher than the CPU pump.



4. My cooler and fans are blinking red or not functioning. What do I do?

Please double check all connections between the cooler and fans. Ensure that the cooler is updated to the most recent firmware via iCUE. If this does not resolve your problems, please open a support ticket at support.corsair.com or contact our customer support team for further troubleshooting and assistance.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

5. What should I do if my cooler backplate feels loose after installation?

It is common for your cooler backplate to feel loose after you install it into your motherboard for the first time. Once you have seated and tightened down the cooler pump, it will pull the backplate to the motherboard and apply pressure on the socket via the cooler.

IMPORTANT: Do NOT, under any circumstances, add additional washers and spacers to your backplate to decrease play in the backplate. Doing so will increase the mounting pressure to the retention kit and potentially damage your retention kit, motherboard, or socket.

TABLE DES MATIÈRES

INTEL (Tous Les Sockets)

AMD AM5/AM4

AMD sTRX4

ACHÈVEMENT DE VOTRE INSTALLATION


















FOIRE AUX QUESTIONS




REMARQUE: La plupart des nouveaux boîtiers de PC comportent un accès facilité au processeur qui permet d'accéder à la base de la carte mère. Si aucun accès n'est prévu sur votre boîtier, vous devrez retirer votre carte mère du boîtier avant de procéder à l'installation. Les refroidisseurs ELITE Series sont fournis avec le support de fixation Intel préinstallé sur la pompe afin de permettre une installation rapide.

MATÉRIEL INCLUS

Les sections en surbrillance concernent uniquement l'installation Intel

<p>A</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLAQUE ARRIÈRE INTEL (UNIQUEMENT 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION INTEL (PRÉINSTALLÉ)</p>	<p>F</p>  <p>x4 ÉCROUS À SERRAGE À MAIN</p>
<p>G</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H100i/H115i) x24 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 VIS DE RADIATEUR (H100i/H115i) x12 VIS DE RADIATEUR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 RONDELLES (H100i/H115i) x12 RONDELLES (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTILATEURS AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTILATEURS AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>OUTIL DE RETRAIT DU CAPUCHON</p>	<p>Q</p>  <p>x2 CAPUCHONS ALTERNATIFS DE POMPE</p>	

1. INSTALLATION DE LA PLAQUE ARRIÈRE INTEL




Ajustez la plaque arrière pour votre socket.


REMARQUE: LGA 2066/2011-3/2011 ne nécessitent pas l'installation d'une plaque arrière.

Passez à l'étape 2.


2. INSTALLATION DES VIS D'ENTRETOISE INTEL




A LGA 1200/
1150/1151/
1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Attachez les entretoises Intel fournies pour votre prise.
- > Utilisez (A) pour le modèle LGA 1200/115X, (B) pour LGA 2011/2011-3/2066 ou (C) pour LGA 1700.
- > Serrez les quatre vis jusqu'à ce qu'elle soient solidement fixées.

3. INSTALLATION DES VENTILATEURS ET DU RADIATEUR



Attachez le radiateur et les ventilateurs, comme illustré. Pour des performances de refroidissement optimales, nous vous recommandons d'installer les ventilateurs comme une entrée d'air sur la tour de votre ordinateur.

4. INSTALLATION DE LA POMPE




















- > Alignez le support et la pompe avec les vis à entretoise comme indiqué.
- > Attachez les écrous à serrage à main (F) sur les vis à entretoise comme indiqué.
- > Serrez les écrous à serrage à main jusqu'à ce que les quatre coins soient solidement fixés.

Veuillez passer à la page 10 pour procéder à la suite de l'installation.

MATÉRIEL INCLUS

Les sections en surbrillance concernent uniquement l'installation AMD AM5/AM4

<p>A</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLAQUE ARRIÈRE INTEL (UNIQUEMENT 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION INTEL (PRÉINSTALLÉ)</p>	<p>F</p>  <p>x4 ÉCROUS À SERRAGE À MAIN</p>
<p>G</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H100i/H115i) x24 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 VIS DE RADIATEUR (H100i/H115i) x12 VIS DE RADIATEUR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 RONDELLES (H100i/H115i) x12 RONDELLES (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTILATEURS AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTILATEURS AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>OUTIL DE RETRAIT DU CAPUCHON</p>	<p>Q</p>  <p>x2 CAPUCHONS ALTERNATIFS DE POMPE</p>	

1. INSTALLATION DU SUPPORT DE FIXATION AMD AM5/AM4




Figure 1





Figure 2

- > Pour retirer le support de fixation Intel intégré (Figure 1).
- > Installez le support AMD AM5/AM4 en appuyant des deux côtés dans le logement sur la pompe jusqu'à ce qu'il soit en place (Figure 2).


REMARQUE: Il est important que le support de retenue AMD AM5/AM4 soit bien en place des deux côtés avant de procéder à l'installation.

2. INSTALLATION DES VENTILATEURS ET DU RADIATEUR




Attachez le radiateur et les ventilateurs, comme illustré. Pour des performances de refroidissement optimales, nous vous recommandons d'installer les ventilateurs comme une entrée d'air sur la tour de votre ordinateur.

3. PRÉPARATION DE LA CARTE MÈRE POUR L'INSTALLATION




Retirez les supports de fixation AMD AM5/AM4 existants indiqués.

4. INSTALLATION DES VIS D'ENTRETOISE AMD AM5/AM4



- > Placez les entretoises AMD AM5/AM4 fournies dans le socket de processeur.
- > Serrez les quatre vis jusqu'à ce qu'elle soient solidement fixées.

5. INSTALLATION DE LA POMPE




















- Alignez le support avec les entretoises AMD AM5/AM4 comme indiqué. Serrez complètement les écrous à serrage à main (F).

Veuillez passer à la page 10 pour procéder à la suite de l'installation.

MATÉRIEL INCLUS

Les sections en surbrillance concernent uniquement l'installation AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 ENTRETOISES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLAQUE ARRIÈRE INTEL (UNIQUEMENT 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION INTEL (PRÉINSTALLÉ)</p>	<p>F</p>  <p>x4 ÉCROUS À SERRAGE À MAIN</p>
<p>G</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPPORT DE FIXATION AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ENTRETOISES AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H100i/H115i) x24 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 VIS DE RADIATEUR (H100i/H115i) x12 VIS DE RADIATEUR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 RONDELLES (H100i/H115i) x12 RONDELLES (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTILATEURS AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTILATEURS AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>OUTIL DE RETRAIT DU CAPUCHON</p>	<p>Q</p>  <p>x2 CAPUCHONS ALTERNATIFS DE POMPE</p>	

1. INSTALLATION DU SUPPORT DE FIXATION AMD sTRX4




Figure 1





Figure 2

- > Pour retirer le support de fixation Intel intégré (Figure 1).
- > Installez le support AMD sTRX4 en appuyant des deux côtés dans le logement sur la pompe jusqu'à ce qu'il soit en place (Figure 2).

REMARQUE: Il est important que le support de retenue AMD sTRX4 soit bien en place des deux côtés avant de procéder à l'installation.


2. INSTALLATION DES VIS D'ENTRETOISE AMD sTRX4



J


- > Placez les entretoises AMD sTRX4 fournies dans le socket de processeur.
- > Serrez les quatre vis jusqu'à ce qu'elle soient solidement fixées.

3. INSTALLATION DES VENTILATEURS ET DU RADIATEUR



Attachez le radiateur et les ventilateurs, comme illustré. Pour des performances de refroidissement optimales, nous vous recommandons d'installer les ventilateurs comme une entrée d'air sur la tour de votre ordinateur.

4. INSTALLATION DE LA POMPE



- > Alignez le support et la pompe avec les vis à entretoise comme indiqué.
- > Attachez les écrous à serrage à main (F) sur les vis à entretoise comme indiqué.
- > Serrez les écrous à serrage à main jusqu'à ce que les quatre coins soient solidement fixés.

Veuillez passer à la page 10 pour procéder à la suite de l'installation.

CONNECTEZ LES VENTILATEURS ET LA POMPE AU iCUE COMMANDER CORE

- > Connectez le câble 24 broches de la pompe à votre Commander CORE (Figure 1).
- > Connectez le câble tachymètre de la pompe au cavalier CPU_FAN de votre carte mère (Figure 2).
- > Connectez chaque ventilateur au Commander CORE (Figure 3).
- > Connectez chaque fiche RGB de ventilateur au Commander CORE (Figure 3).




Figure 1




Figure 2





Figure 3

CONNECTEZ LE COMMANDER CORE À L'ALIMENTATION ET AU CAVALIER USB 2.0

- > À l'aide du câble USB joint, reliez le Commander CORE à un cavalier USB 2.0 de la carte mère.
- > Connectez le câble d'alimentation de la pompe à une fiche d'alimentation SATA disponible de votre bloc d'alimentation.



FOIRE AUX QUESTIONS

1. Comment savoir dans quelle direction le flux d'air du ventilateur se déplace?


Une flèche située sur le côté du ventilateur indique la direction du flux.

2. Puis-je réutiliser la pâte thermique pré-appliquée sur le refroidisseur en vue d'effectuer une nouvelle installation?

Pour réinstaller le refroidisseur, il vous faudra d'abord nettoyer la pâte thermique pré-appliquée pour réappliquer la pâte thermique XTM70 (vendue séparément).

3. Quelle orientation dois-je choisir en installant mon radiateur?

Le meilleur moyen d'installer un radiateur est avec les tubes en bas du boîtier, même si vous pouvez l'installer avec les tubes dans n'importe quelle position, dont un radiateur inversé, tant que le point supérieur du radiateur dépasse la pompe du processeur.



4. Mon refroidisseur et mes ventilateurs clignotent en rouge ou ne fonctionnent pas.

Que dois-je faire?

Veillez vérifier toutes les connexions entre le refroidisseur et les ventilateurs. Assurez-vous que le refroidisseur est mis à jour avec le micrologiciel le plus récent via l'iCUE. Si cela ne résout pas vos problèmes, veuillez ouvrir un ticket d'assistance à l'adresse support.corsair.com ou contacter notre équipe d'assistance client pour obtenir davantage d'aide pour la résolution des problèmes.

<https://help.corsair.com/hc/fr/requests/new>

5. Que faire si la plaque arrière de mon refroidisseur semble mal fixée après l'installation?

Il arrive fréquemment que la plaque arrière du refroidisseur donne l'impression d'être mal fixée après la première installation dans la carte mère. Une fois que la pompe du refroidisseur est installée et serrée, elle tire la plaque arrière vers la carte mère et exerce une pression sur le socket via le refroidisseur.

IMPORTANT: N'ajoutez EN AUCUN CAS des rondelles et des écarteurs supplémentaires à votre plaque arrière pour en réduire le jeu. Cela augmenterait la pression de montage du kit de retenue, ce qui pourrait endommager le kit de retenue, la carte mère ou le socket.

INHALTSVERZEICHNIS

INTEL (Alle Socket)

AMD AM5/AM4

AMD sTRX4

ABSCHLUSS IHRER INSTALLATION


















HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN




Hinweis: Bei neueren PC-Gehäusen gibt in der Regel eine CPU-Öffnung Zugang zur Unterseite der Hauptplatine. Falls Ihr Gehäuse keine derartige Öffnung aufweist, müssen Sie vor der Installation die Hauptplatine ausbauen. Bei Kühlsystemen der ELITE Series wird eine Intel-Halterung mitgeliefert, die an der Pumpe vorinstalliert ist und dadurch eine schnelle Montage ermöglicht.

ENTHALTENE HARDWARE

Die markierten Passagen beziehen sich nur auf die Intel

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 ABSTANDSBOLZEN</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL BACKPLATE (nur 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MONTAGEHALTERUNG (VORINSTALLIERT)</p>	<p>F</p>  <p>x4 FLÜGELMUTTERN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4 MONTAGEHALTERUNG</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4 MONTAGEHALTERUNG</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H100i/H115i) x24 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHRAUBEN (H100i/H115i) x12 RADIATORSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 UNTERLEGSCHLEIBEN (H100i/H115i) x12 UNTERLEGSCHLEIBEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE-LÜFTER (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE-LÜFTER (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>WERKZEUG ZUR KAPPENTFERNUNG</p>	<p>Q</p>  <p>x2 ALTERNATIVE PUMPENKAPPE</p>	


1. INSTALLATION DER INTEL-RÜCKWAND




Stellen Sie die Rückplatte auf den gewünschten Sockel ein.

HINWEIS: Der Intel LGA 2066/2011-3/2011 erfordern keine Rückwandinstallation. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.


2. INSTALLATION DER INTEL-ABSTANDHALTER




A LGA 1200/
1150/1151/
1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Bringen Sie die für den Sockel mitgelieferte Intel-Abstandsschraube an.
- > Nutzen Sie (A) für LGA 1200/115X, (B) für LGA 2011/2011-3/2066 oder (C) für LGA 1700.
- > Ziehen Sie alle vier Schrauben fest.

3. LÜFTER UND KÜHLER EINBAUEN



Bringen Sie Kühler und Lüfter wie abgebildet an. Für bestmögliche Kühlleistung empfehlen wir, die Lüfter als Lufteinlass des PC-Gehäuses zu montieren.

4. MONTAGE DER PUMPE




















- > Richten Sie die Halterung und die Pumpe wie abgebildet über den Abstandsschrauben aus.
- > Bringen Sie die Flügelmutter (F) wie abgebildet an den Abstandsbolzen an.
- > Ziehen Sie die Flügelmutter an, bis alle vier Ecken fest sitzen.

Bitte fahren Sie auf Seite 10 mit der Installation fort.

ENTHALTENE HARDWARE

Die markierten Passagen beziehen sich nur auf die AMD AM5/AM4-Installation

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 ABSTANDSBOLZEN</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL BACKPLATE (nur 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MONTAGEHALTERUNG (VORINSTALLIERT)</p>	<p>F</p>  <p>x4 FLÜGELMUTTERN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4 MONTAGEHALTERUNG</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4 MONTAGEHALTERUNG</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H100i/H115i) x24 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHRAUBEN (H100i/H115i) x12 RADIATORSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 UNTERLEGSCHLEIBEN (H100i/H115i) x12 UNTERLEGSCHLEIBEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE-LÜFTER (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE-LÜFTER (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>WERKZEUG ZUR KAPPENTFERNUNG</p>	<p>Q</p>  <p>x2 ALTERNATIVE PUMPENKAPPE</p>	

1. INSTALLATION DER AMD AM5/AM4-MONTAGEHALTERUNG




Abbildung 1





Abbildung 2

- > Entfernen Sie die integrierte Intel-Halteklammer (Abbildung 1).
- > Drücken Sie zum Installieren der AMD AM5/AM4-Halterung beide Seiten in die Aussparung an der Pumpe, bis sie fest sitzt (Abbildung 2).


HINWEIS: Vor der Installation muss die AMD AM5/AM4-Halteklammer an allen Seiten gleichmäßig befestigt sein.

2. LÜFTER UND KÜHLER EINBAUEN




Bringen Sie Kühler und Lüfter wie abgebildet an. Für bestmögliche Kühlleistung empfehlen wir, die Lüfter als Lufteinlass des PC-Gehäuses zu montieren.

3. VORBEREITUNG DER HAUPTPLATINE FÜR DIE INSTALLATION




Entfernen Sie die vorhandenen AMD AM5/AM4 Montagehalterungen wie abgebildet.

4. INSTALLATION DER AMD AM5/AM4-ABSTANDHALTER



- > Bringen Sie die mitgelieferten AMD AM5/AM4-Abstandsbolzen am CPU-Sockel an.
- > Ziehen Sie alle vier Schrauben fest.

5. MONTAGE DER PUMPE




















- Richten Sie die Halterung wie abgebildet mit den AMD AM5/AM4-Abstandsbolzen aus.
Ziehen Sie die Flügelmuttern (F) nun fest an.

Bitte fahren Sie auf Seite 10 mit der Installation fort.

ENTHALTENE HARDWARE

Die markierten Passagen beziehen sich nur auf die AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 ABSTANDSBOLZEN</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL BACKPLATE (nur 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL MONTAGEHALTERUNG (VORINSTALLIERT)</p>	<p>F</p>  <p>x4 FLÜGELMUTTERN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4 MONTAGEHALTERUNG</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4 MONTAGEHALTERUNG</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4 ABSTANDSBOLZEN</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H100i/H115i) x24 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHRAUBEN (H100i/H115i) x12 RADIATORSCHRAUBEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 UNTERLEGSCHLEIBEN (H100i/H115i) x12 UNTERLEGSCHLEIBEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE-LÜFTER (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE-LÜFTER (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>WERKZEUG ZUR KAPPENTFERNUNG</p>	<p>Q</p>  <p>x2 ALTERNATIVE PUMPENKAPPE</p>	

1. INSTALLATION DER AMD sTRX4-MONTAGEHALTERUNG




Abbildung 1





Abbildung 2

- > Entfernen Sie die integrierte Intel-Halteklammer (Abbildung 1).
- > Drücken Sie zum Installieren der AMD sTRX4-Halterung beide Seiten in die Aussparung an der Pumpe, bis sie fest sitzt (Abbildung 2).


HINWEIS: Vor der Installation muss die AMD sTRX4-Halteklammer an allen Seiten gleichmäßig befestigt sein.

2. INSTALLATION DER AMD sTRX4-ABSTANDHALTER




- > Bringen Sie die mitgelieferten AMD sTRX4-Abstandsbolzen am CPU-Sockel an.
- > Ziehen Sie alle vier Schrauben fest.

3. LÜFTER UND KÜHLER EINBAUEN



Bringen Sie Kühler und Lüfter wie abgebildet an. Für bestmögliche Kühlleistung empfehlen wir, die Lüfter als Lufteinlass des PC-Gehäuses zu montieren.

4. MONTAGE DER PUMPE



- > Richten Sie die Halterung und die Pumpe wie abgebildet über den Abstandsschrauben aus.
- > Bringen Sie die Flügelmutter (F) wie abgebildet an den Abstandsbolzen an.
- > Ziehen Sie die Flügelmutter an, bis alle vier Ecken fest sitzen.

Bitte fahren Sie auf Seite 10 mit der Installation fort.

LÜFTER UND PUMPEN MIT iCUE COMMANDER CORE VERBINDEN

- > Verbinden Sie das 24-polige Pumpenkabel mit Ihrem Commander CORE (Abbildung. 1).
- > Verbinden Sie das Tachokabel der Pumpe mit dem CPU_FAN-Anschluss an Ihrer Hauptplatine (Abbildung 2).
- > Verbinden Sie jeden Lüfter mit dem Commander CORE (Abbildung 3).
- > Verbinden Sie jedes Lüfter-RGB-Kabel mit dem Commander CORE (Abbildung. 3).




Abbildung 1




Abbildung 2





Abbildung 3

COMMANDER CORE AN USB 2.0-HEADER UND STROMVERSORUNG ANSCHLIESSEN

- > Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Commander CORE an einen USB 2.0-Header auf der Hauptplatine anzuschließen.
- > Verbinden Sie das Stromkabel der Pumpe mit einem verfügbaren SATA-Netzstecker Ihrer Stromversorgung.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Wie erkenne ich die Richtung des Luftstroms, der durch den Lüfter erzeugt wird?


Die Richtung des Luftstroms wird durch einen Pfeil auf der Seite des Lüfters signalisiert.

2. Kann ich die auf dem Kühlsystem aufgetragene Wärmeleitpaste bei einer Neuinstallation wiederverwenden?

Bei der Neuinstallation des Kühlsystems muss die aufgetragene Wärmeleitpaste entfernt und die XTM70-Wärmeleitpaste (separat erhältlich) aufgetragen werden.

3. In welcher Ausrichtung sollte ich den Kühlkörper einbauen?

Die beste Art, einen Kühlkörper einzubauen, ist mit den Leitungen an der Unterseite des Gehäuses, obwohl es möglich ist, ihn mit den Leitungen in jeder Position einzubauen, einschließlich in umgekehrter Position, solange der höchste Punkt im Kühlkörper deutlich höher liegt als die CPU-Pumpe.



4. Mein Kühler und meine Lüfter blinken rot oder funktionieren nicht. Wie muss ich vorgehen?

Prüfen Sie alle Verbindungen zwischen dem Kühler und den Lüftern. Vergewissern Sie sich, dass der Kühler per iCUE auf die neueste Firmware aktualisiert wurde. Sollte Ihr Problem weiterhin bestehen und Sie zusätzliche Hilfe zur Fehlerbehebung benötigen, öffnen Sie bitte ein Support-Ticket unter support.corsair.com oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

<https://help.corsair.com/hc/de/requests/new>

5. Was kann ich tun, wenn die Backplate des Kühlers nach der Installation locker zu sitzen scheint?

Nach der ersten Montage der Kühler-Backplate auf dem Motherboard ist es ganz normal, dass sich diese etwas locker anfühlt. Wenn die Kühlerpumpe eingesetzt und fest angezogen ist, wird die Backplate zum Motherboard hingezogen und vom Kühler auf den Sockel aufgedrückt.

WICHTIGER: Verwenden Sie **NIEMALS**, unter keinerlei Umständen, zusätzliche Unterlegscheiben oder Abstandshalter, um den Spielraum der Backplate zu reduzieren. Ansonsten wird der Montagedruck auf das Halterungssystem erhöht, was zu Schäden an Halterungssystem, Motherboard oder Sockel führen kann.

INHOUDSOPGAVE

INTEL (Alle Sockets)

AMD AM5/AM4

AMD sTRX4

DE INSTALLATIE AFRONDEN


















VEELGESTELDE VRAGEN




OPMERKING: De meeste nieuwere pc-behuizingen zijn uitgevoerd met een CPU-uitsparing die de onderkant van het moederbord toegankelijk maakt. Als dat voor jouw pc niet het geval is, moet je voorafgaand aan de installatie het moederbord uit de behuizing verwijderen. Koelers uit de ELITE-serie worden geleverd met een op de pomp bevestigde Intel-montagebeugel om snel installeren mogelijk te maken.

INBEGREPEN HARDWARE

Gemarkeerde tekst heeft alleen betrekking op Intel-installatie

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700-AFSTANDHOUDERS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL-ACHTERPLAAT (ALLEEN 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL-MONTAGEBEUGEL (VOORAF GEÏNSTALLEERD)</p>	<p>F</p>  <p>x4 KARTELMOEREN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4-MONTAGEBEUGEL</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4-MONTAGEBEUGEL</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE FANSCHROEVEN (H100i/H115i) x24 LANGE FANSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHROEVEN (H100i/H115i) x12 RADIATORSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 SLUITRINGEN (H100i/H115i) x12 SLUITRINGEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE-FANS (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE-FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>VERWIJDERINGSGEREEDSCHAP KAP</p>	<p>Q</p>  <p>x2 VERVANGENDE POMPKAP</p>	

1. INSTALLATIE VAN DE INTEL-ACHTERPLAAT




Pas de achterplaat aan op de gewenste socket.


LET OP: Voor de Intel LGA 2066/2011-3/2011 hoeft geen achterplaat te worden geïnstalleerd.

Ga door naar stap 2.


2. INSTALLATIE VAN DE INTEL-AFSTANDSCHROEVEN




A LGA 1200/
1150/1151/
1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Bevestig de meegeleverde Intel-afstandschroeven voor jouw socket.
- > Gebruik (A) voor LGA 1200/115X, (B) voor LGA 2011/2011-3/2066 of (C) voor LGA 1700.
- > Draai alle vier de schroeven stevig aan tot ze goed vastzitten.

3. INSTALLATIE VAN DE FANS EN RADIATOR



Bevestig de radiator en de fans zoals getoond. Voor de beste koelprestaties raden we je aan de fans als een luchtinlaat op de pc-behuizing te monteren.

4. INSTALLATIE VAN DE POMPUNIT




















- > Lijn de beugel en de pomp uit over de afstandschroeven, zoals getoond.
- > Bevestig de kartelmoeren (F) op de afstandschroeven, zoals getoond.
- > Draai de kartelmoeren aan totdat alle vier de hoeken stevig vastzitten.


Ga naar pagina 10 om door te gaan met de installatie.

INBEGREPEN HARDWARE


Gemarkeerde tekst heeft alleen betrekking op AMD AM5/AM4-installatie

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700-AFSTANDHOUDERS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL-ACHTERPLAAT (ALLEEN 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL-MONTAGEBEUGEL (VOORAF GEÏNSTALLEERD)</p>	<p>F</p>  <p>x4 KARTELMOEREN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4-MONTAGEBEUGEL</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4-MONTAGEBEUGEL</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE FANSCHROEVEN (H100i/H115i) x24 LANGE FANSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHROEVEN (H100i/H115i) x12 RADIATORSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 SLUITRINGEN (H100i/H115i) x12 SLUITRINGEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE-FANS (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE-FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>VERWIJDERINGSGEREEDSCHAP KAP</p>	<p>Q</p>  <p>x2 VERVANGENDE POMPKAP</p>	

1. INSTALLATIE VAN DE AMD AM5/AM4-MONTAGEBEUGEL



Afbeelding 1




Afbeelding 2

- > Verwijder de geïntegreerde Intel-montagebeugel (Afbeelding 1).
- > Plaats de AMD AM5/AM4-beugel door beide zijden in de sleuf op de pomp te duwen totdat de beugel stevig vastzit (Afbeelding 2).


LET OP: Het is belangrijk dat de AMD AM5/AM4-retentiebeugel aan alle zijden gelijkmatig vastzit voordat met de installatie wordt begonnen.

2. INSTALLATIE VAN DE FANS EN RADIATOR




Bevestig de radiator en de fans zoals getoond. Voor de beste koelprestaties raden we je aan de fans als een luchtinlaat op de pc-behuizing te monteren.

3. HET MOEDERBORD VOORBEREIDEN OP DE INSTALLATIE




Verwijder de bevestigde AMD AM5/AM4-montagebeugels, zoals getoond.

4. INSTALLATIE VAN DE AMD AM5/AM4-AFSTANDSCHROEVEN



- > Bevestig de meegeleverde AMD AM5/AM4-afstandschroeven in de CPU-socket.
- > Draai alle vier de schroeven aan tot ze stevig vastzitten.

5. INSTALLATIE VAN DE POMPUNIT




















- Lijn de beugel uit met de AMD AM5/AM4-afstandhouders, zoals getoond.
- Draai de kartel-moeren (F) aan totdat ze stevig vastzitten.


Ga naar pagina 10 om door te gaan met de installatie.

INBEGREPEN HARDWARE


Gemarkeerde tekst heeft alleen betrekking op AMD sTRX4-installatie

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700-AFSTANDHOUDERS</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL-ACHTERPLAAT (ALLEEN 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL-MONTAGEBEUGEL (VOORAF GEÏNSTALLEERD)</p>	<p>F</p>  <p>x4 KARTELMOEREN</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4-MONTAGEBEUGEL</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4-MONTAGEBEUGEL</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4-AFSTANDHOUDERS</p>	<p>K</p>  <p>x16 LANGE FANSCHROEVEN (H100i/H115i) x24 LANGE FANSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 RADIATORSCHROEVEN (H100i/H115i) x12 RADIATORSCHROEVEN (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 SLUITRINGEN (H100i/H115i) x12 SLUITRINGEN (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE-FANS (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE-FANS (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>VERWIJDERINGSGEREEDSCHAP KAP</p>	<p>Q</p>  <p>x2 VERVANGENDE POMPKAP</p>	

1. INSTALLATIE VAN DE AMD sTRX4-MONTAGEBEUGEL



Afbeelding 1




Afbeelding 2

- > Verwijder de geïntegreerde Intelmontagebeugel (Afbeelding 1).
- > Plaats de AMD sTRX4-beugel door beide zijden in de sleuf op de pomp te duwen totdat de beugel stevig vastzit (Afbeelding 2).


LET OP: Het is belangrijk dat de AMD sTRX4-retentiebeugel aan alle zijden gelijkmatig vastzit voordat met de installatie wordt begonnen.

2. INSTALLATIE VAN DE AMD sTRX4-AFSTANDSCHROEVEN




- > Bevestig de meegeleverde AMD sTRX4-afstandschroeven in de CPU-socket.
- > Draai alle vier de schroeven aan tot ze stevig vastzitten.

3. INSTALLATIE VAN DE FANS EN RADIATOR



Bevestig de radiator en de fans zoals getoond. Voor de beste koelprestaties raden we je aan de fans als een luchtinlaat op de pc-behuizing te monteren.

4. INSTALLATIE VAN DE POMPUNIT




- > Lijn de beugel en de pomp uit over de afstandschroeven, zoals getoond.
- > Bevestig de kartelmoeren (F) op de afstand-schroeven, zoals getoond.
- > Draai de kartelmoeren aan totdat alle vier de hoeken stevig vastzitten.


Ga naar pagina 10 om door te gaan met de installatie.

AANSLUITEN VAN FANS EN POMP OP DE iCUE COMMANDER CORE


- > Sluit de 24-pins kabel van de pomp aan op de Commander CORE (Afbeelding 1).
- > Sluit de tach-kabel van de pomp aan op de CPU_FAN-header op het moederbord (Afbeelding 2).
- > Sluit elke fan aan op de Commander CORE (Afbeelding 3).
- > Sluit de RGB-lead van elke fan aan op de Commander CORE (Afbeelding 3).



Afbeelding 1




Afbeelding 2



Afbeelding 3

AANSLUITEN VAN DE COMMANDER CORE OP DE USB 2.0-HEADER EN VOEDING

- > Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de Commander CORE aan te sluiten op een USB 2.0-header op het moederbord.
- > Sluit de voedingskabel van de pomp aan op een beschikbare SATA-stroomplug.



VEELGESTELDE VRAGEN

1. Hoe kan ik zien in welke richting de luchtstroom van de fan staat?


Een pijl op de zijkant van de fan geeft de richting van de luchtstroom aan.

2. Kan ik de reeds aanwezige koelpasta op de koeler opnieuw gebruiken bij een volgende installatie?

Als je de koeler opnieuw wilt installeren, moet je de reeds aanwezige koelpasta verwijderen en de XTM70-koelpasta opnieuw aanbrengen (afzonderlijk verkrijgbaar).

3. In welke richting moet ik mijn radiator installeren?

Je kunt een radiator het beste installeren met de buizen op de bodem van de behuizing, al kun je de buizen in elke positie plaatsen. Je kunt de radiator ook verticaal plaatsen, zolang het hoogste punt van de radiator zichtbaar hoger is dan de CPU-pomp.



4. Mijn koeler en fans knipperen rood of werken niet. Wat moet ik doen?

Controleer alle aansluitingen tussen de koeler en de fans. Zorg ervoor dat de koeler via iCUE is bijgewerkt met de meest recente firmware. Als dit het probleem niet oplost, open dan een ondersteuningsticket op support.corsair.com of neem contact op met onze klantenservice voor verdere probleemoplossing en hulp.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

5. Wat moet ik doen als de achterplaat van de koeler na installatie los aanvoelt?

Het is normaal dat de achterplaat van de koeler los aanvoelt nadat deze voor het eerst op het moederbord is geïnstalleerd. Nadat de koelerpomp is geplaatst en vastgedraaid, trekt deze de achterplaat naar het moederbord en wordt er via de koeler druk uitgeoefend op de socket.

BELANGRIJK: Gebruik in geen geval extra ringen en afstandsringsen om de speling in de achterplaat te verminderen. Wanneer deze worden gebruikt, neemt de montagedruk op de retentiekits toe, wat tot beschadiging van de retentiekits, het moederbord of de socket kan leiden.

SOMMARIO

INTEL (Tutti I Socket)

AMD AM5/AM4

AMD sTRX4

COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE


















DOMANDE PIÙ FREQUENTI




NOTA: La maggior parte dei case per PC più recenti include un'apertura dietro la CPU che consente l'accesso alla parte inferiore della scheda madre. Se il case non include un'apertura, occorrerà rimuovere la scheda madre dal case prima di procedere con l'installazione. I sistemi di raffreddamento ELITE Series sono dotati di una staffa di montaggio Intel preinstallata sulla pompa per un'installazione rapida.

HARDWARE INCLUSA

Parti evidenziate esclusivamente per l'installazione della staffa Intel

<p>A</p>  <p>x4 DISTANZIATORI 1200/1156/1155/1151/1150 INTEL</p>	<p>B</p>  <p>x4 DISTANZIATORI 2066/2011-3/2011 INTEL</p>	<p>C</p>  <p>x4 DISTANZIATORI 1700 INTEL</p>
<p>D</p>  <p>x1 PIASTRA POSTERIORE INTEL (SOLO 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 STAFFA DI MONTAGGIO INTEL (PRE-INSTALLATA)</p>	<p>F</p>  <p>x4 DADI A GALLETTO</p>
<p>G</p>  <p>x4 DISTANZIATORI AM5/AM4 AMD</p>	<p>H</p>  <p>x1 STAFFA DI MONTAGGIO AM5/AM4 AMD</p>	<p>I</p>  <p>x1 STAFFA DI MONTAGGIO sTR4/sTRX4 AMD</p>
<p>J</p>  <p>x4 DISTANZIATORI sTR4/sTRX4 AMD</p>	<p>K</p>  <p>x16 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H100i/H115i) x24 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 VITI PER RADIATORE (H100i/H115i) x12 VITI PER RADIATORE (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 RONDELLE (H100i/H115i) x12 RONDELLE (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTOLE AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTOLE AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>STRUMENTO DI RIMOZIONE CAPPUCCIO</p>	<p>Q</p>  <p>x2 CAPPUCCI ALTERNATIVI POMPA</p>	

1. INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA POSTERIORE INTEL




Regolare la piastra posteriore in base al socket da installare.


NOTA: I modelli Intel LGA 2066/2011-3/2011 non richiedono l'installazione della piastra posteriore.

Andare al passaggio 2.


2. INSTALLAZIONE DELLE VITI DEL SUPPORTO INTEL




A LGA 1200/
1150/1151/
1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Fissare il supporto Intel fornito per il socket.
- > Usare (A) per LGA 1200/115X, (B) per LGA 2011/2011-3/2066 o (C) per LGA 1700.
- > Stringere saldamente tutte e quattro le viti.

3. INSTALLARE LE VENTOLE E IL RADIATORE



Collegare il radiatore e le ventole come illustrato. Per ottenere le prestazioni di raffreddamento migliori, si consiglia di montare le ventole in modo che aspirino aria all'interno del PC.

4. INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI POMPAGGIO




















- > Allineare la staffa e la pompa con le viti di supporto come illustrato.
- > Fissare i dadi a galletto (F) sulle viti dei distanziatori come illustrato nell'immagine.
- > Stringere saldamente i dadi a galletto su tutti e quattro gli angoli.

Per continuare l'installazione, passare a pagina 10.

HARDWARE INCLUSA

Parti evidenziate esclusivamente per l'installazione della staffa AMD AM5/AM4

<p>A</p>  <p>x4 DISTANZIATORI 1200/1156/1155/1151/1150 INTEL</p>	<p>B</p>  <p>x4 DISTANZIATORI 2066/2011-3/2011 INTEL</p>	<p>C</p>  <p>x4 DISTANZIATORI 1700 INTEL</p>
<p>D</p>  <p>x1 PIASTRA POSTERIORE INTEL (SOLO 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 STAFFA DI MONTAGGIO INTEL (PRE-INSTALLATA)</p>	<p>F</p>  <p>x4 DADI A GALLETTO</p>
<p>G</p>  <p>x4 DISTANZIATORI AM5/AM4 AMD</p>	<p>H</p>  <p>x1 STAFFA DI MONTAGGIO AM5/AM4 AMD</p>	<p>I</p>  <p>x1 STAFFA DI MONTAGGIO sTR4/sTRX4 AMD</p>
<p>J</p>  <p>x4 DISTANZIATORI sTR4/sTRX4 AMD</p>	<p>K</p>  <p>x16 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H100i/H115i) x24 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 VITI PER RADIATORE (H100i/H115i) x12 VITI PER RADIATORE (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 RONDELLE (H100i/H115i) x12 RONDELLE (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTOLE AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTOLE AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>STRUMENTO DI RIMOZIONE CAPPUCCIO</p>	<p>Q</p>  <p>x2 CAPPUCCI ALTERNATIVI POMPA</p>	

1. INSTALLAZIONE DELLA STAFFA DI MONTAGGIO AMD AM5/AM4




Figura 1





Figura 2

- > Rimuovere la staffa di montaggio Intel integrata (Figura 1).
- > Installare la staffa AMD AM5/AM4 spingendo entrambe le estremità nell'apposito alloggiamento sulla pompa fino a bloccarla (Figura 2).


NOTA: È importante che la staffa di bloccaggio AMD AM5/AM4 sia fissata in modo uniforme su tutti i lati prima dell'installazione.

2. INSTALLARE LE VENTOLE E IL RADIATORE




Collegare il radiatore e le ventole come illustrato. Per ottenere le prestazioni di raffreddamento migliori, si consiglia di montare le ventole in modo che aspirino aria all'interno del PC.

3. PREPARAZIONE DELLA SCHEDA MADRE PER L'INSTALLAZIONE




Rimuovere le staffe di montaggio per AMD AM5/AM4 come mostrato.

4. INSTALLAZIONE DELLE VITI DEL SUPPORTO AMD AM5/AM4



- > Fissare i supporti AMD AM5/AM4 forniti al socket della CPU.
- > Stringere saldamente tutte e quattro le viti.

5. INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI POMPAGGIO




















Allineare la staffa con gli spaziatori AM5/AM4 AMD come illustrato nell'immagine. Stringere saldamente i dadi a galletto (F).

Per continuare l'installazione, passare a pagina 10.

HARDWARE INCLUSA

Parti evidenziate esclusivamente per l'installazione della staffa AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>x4 DISTANZIATORI 1200/1156/1155/1151/1150 INTEL</p>	<p>B</p>  <p>x4 DISTANZIATORI 2066/2011-3/2011 INTEL</p>	<p>C</p>  <p>x4 DISTANZIATORI 1700 INTEL</p>
<p>D</p>  <p>x1 PIASTRA POSTERIORE INTEL (SOLO 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 STAFFA DI MONTAGGIO INTEL (PRE-INSTALLATA)</p>	<p>F</p>  <p>x4 DADI A GALLETTO</p>
<p>G</p>  <p>x4 DISTANZIATORI AM5/AM4 AMD</p>	<p>H</p>  <p>x1 STAFFA DI MONTAGGIO AM5/AM4 AMD</p>	<p>I</p>  <p>x1 STAFFA DI MONTAGGIO sTR4/sTRX4 AMD</p>
<p>J</p>  <p>x4 DISTANZIATORI sTR4/sTRX4 AMD</p>	<p>K</p>  <p>x16 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H100i/H115i) x24 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 VITI PER RADIATORE (H100i/H115i) x12 VITI PER RADIATORE (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 RONDELLE (H100i/H115i) x12 RONDELLE (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTOLE AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTOLE AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>STRUMENTO DI RIMOZIONE CAPPUCCIO</p>	<p>Q</p>  <p>x2 CAPPUCCI ALTERNATIVI POMPA</p>	

1. INSTALLAZIONE DELLA STAFFA DI MONTAGGIO AMD sTRX4




Figura 1





Figura 2

- > Rimuovere la staffa di montaggio Intel integrata (Figura 1).
- > Installare la staffa AMD sTRX4 spingendo entrambe le estremità nell'apposito alloggiamento sulla pompa fino a bloccarla (Figura 2).


NOTA: È importante che la staffa di bloccaggio AMD sTRX4 sia fissata in modo uniforme su tutti i lati prima dell'installazione.

2. INSTALLAZIONE DELLE VITI DI SUPPORTO AMD sTRX4




- > Fissare i supporti AMD sTRX4 forniti al socket della CPU.
- > Stringere saldamente tutte e quattro le viti.

3. INSTALLARE LE VENTOLE E IL RADIATORE



Collegare il radiatore e le ventole come illustrato. Per ottenere le prestazioni di raffreddamento migliori, si consiglia di montare le ventole in modo che aspirino aria all'interno del PC.

4. INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI POMPAGGIO



- > Allineare la staffa e la pompa con le viti di supporto come illustrato.
- > Fissare i dadi a galletto (F) sulle viti dei distanziatori come illustrato nell'immagine.
- > Stringere saldamente i dadi a galletto su tutti e quattro gli angoli.

Per continuare l'installazione, passare a pagina 10.

COLLEGARE LE VENTOLE E LA POMPA A iCUE COMMANDER CORE

- > Collegare il cavo a 24 pin della pompa a Commander CORE (Figura 1).
- > Collegare il cavo tachimetro della pompa all'header CPU_FAN sulla scheda madre (Figura 2).
- > Collegare ciascuna ventola a Commander CORE (Figura 3).
- > Collegare ciascun terminale della ventola RGB a Commander CORE (Figura 3).




Figura 1




Figura 2





Figura 3

COLLEGAMENTO DI COMMANDER CORE ALL'HEADER USB 2.0 E ALL'ALIMENTAZIONE

- > Usando il cavo USB incluso, collegare Commander CORE a un header USB 2.0 della scheda madre.
- > Collegare il cavo di alimentazione della pompa a una presa di alimentazione SATA disponibile dell'alimentatore.



DOMANDE PIÙ FREQUENTI

1. Come si determina la direzione del flusso d'aria della ventola?


La freccia situata sulla parte laterale della ventola indica la direzione del flusso d'aria.

2. È possibile riutilizzare la pasta termoconduttiva preapplicata sul dissipatore di calore per una seconda installazione?

Per reinstallare il dissipatore di calore è necessario rimuovere la pasta termoconduttiva preapplicata e applicare la pasta termica XTM70 (venduta separatamente).

3. In che modo installare il radiatore?

La soluzione migliore è installare il radiatore con i tubi rivolti verso la parte inferiore del case. Tuttavia, è possibile installarlo posizionando i tubi come si preferisce, ad esempio come un radiatore invertito, purché la parte superiore del radiatore sia visibilmente più alta della pompa sulla CPU.



4. Il sistema di raffreddamento e le ventole lampeggiano in rosso o non funzionano. Cosa fare?

Controllare tutte le connessioni tra il sistema di raffreddamento e le ventole. Assicurarsi che il sistema di raffreddamento sia aggiornato al firmware più recente tramite iCUE. Se il problema persiste, aprire un ticket su support.corsair.com o contattare il team di assistenza clienti per la risoluzione del problema e ulteriore supporto.

<https://help.corsair.com/hc/it/requests/new>

5. Che cosa devo fare se la piastra posteriore sembra allentata dopo l'installazione?

È normale che la piastra posteriore sembri allentata quando la installi per la prima volta. Una volta posizionata e fissata la pompa di raffreddamento, spingerà la piastra posteriore applicando pressione sul socket tramite il dissipatore.

IMPORTANTE: NON aggiungere, per nessuna ragione, ulteriori guarnizioni e distanziatori alla piastra posteriore per diminuire la pressione nella piastra posteriore. Così facendo, si aumenterà la pressione di montaggio kit di ritenzione e potenzialmente danneggiare il kit di ritenzione, la scheda madre o il socket.

ÍNDICE

INTEL (Todos Los Zócalos)

AMD AM5/AM4

AMD sTRX4

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN


















PERGUNTAS FRECUENTES




NOTA: Casi todos los chasis para PC modernos incluyen un troquelado para la CPU que facilita el acceso a la zona inferior de la placa base. Si su chasis no incluye un troquelado, tendrá que extraer la placa base del chasis antes de la instalación. Los refrigeradores de la ELITE Series incluyen un soporte de montaje para Intel preinstalado en la bomba para acelerar la instalación.

HARDWARE INCLUIDO

Componentes de instalación solamente para Intel

<p>A</p>  <p>x4 SEPARADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 SEPARADORES INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 SEPARADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLACA BASE INTEL (1200/115X/1700 SOLAMENTE)</p>	<p>E</p>  <p>x1 SOPORTE DE MONTAJE INTEL (PREINSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>x4 TORNILLOS MANUALES</p>
<p>G</p>  <p>x4 SEPARADORES AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SOPORTE DE MONTAJE AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SOPORTE DE MONTAJE AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 SEPARADORES AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H100i/H115i) x24 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 TORNILLOS PARA RADIADOR (H100i/H115i) x12 TORNILLOS PARA RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 ARANDELAS (H100i/H115i) x12 ARANDELAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTILADORES AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTILADORES AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE TAPAS</p>	<p>Q</p>  <p>x2 TAPAS DE BOMBA ALTERNATIVAS</p>	

1. INSTALACIÓN DE LA PLACA DE SOPORTE PARA INTEL




Ajuste la placa de soporte para la toma de corriente necesaria.


NOTA: Intel LGA 2066/2011-3/2011 no requieren la instalación de una placa de respaldo.

Continúe con el paso 2.


2. INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DEL SEPARADOR PARA INTEL




A LGA 1200/
1150/1151/
1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066



C LGA 1700




> Coloque el tornillo de separación Intel incluido para el socket.

> Utilice (A) para LGA 1200/115X, (B) para LGA 2011/2011-3/2066 o (C) para LGA 1700.


> Apriete firmemente los tornillos.

3. INSTALE LOS VENTILADORES Y EL RADIADOR



Fije el radiador y los ventiladores tal como se muestra. Para una refrigeración óptima, recomendamos montar los ventiladores como entradas de aire en la carcasa del PC.

4. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE BOMBA




















- > Coloque el soporte y la bomba alineados sobre los tornillos de separación, como se muestra.
- > Coloque las tuercas de mariposa (F) en los tornillos de los separadores como se muestra.
- > Apriete los tornillos de ajuste manual hasta que las cuatro esquinas estén bien aseguradas.

Vaya a la Página 10 para continuar con la instalación.

HARDWARE INCLUIDO

Componentes de instalación solamente para AMD AM5/AM4

<p>A</p>  <p>x4 SEPARADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 SEPARADORES INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 SEPARADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLACA BASE INTEL (1200/115X/1700 SOLAMENTE)</p>	<p>E</p>  <p>x1 SOPORTE DE MONTAJE INTEL (PREINSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>x4 TORNILLOS MANUALES</p>
<p>G</p>  <p>x4 SEPARADORES AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SOPORTE DE MONTAJE AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SOPORTE DE MONTAJE AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 SEPARADORES AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H100i/H115i) x24 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 TORNILLOS PARA RADIADOR (H100i/H115i) x12 TORNILLOS PARA RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 ARANDELAS (H100i/H115i) x12 ARANDELAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTILADORES AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTILADORES AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE TAPAS</p>	<p>Q</p>  <p>x2 TAPAS DE BOMBA ALTERNATIVAS</p>	

1. INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE PARA AMD AM5/AM4




Figura 1





Figura 2

- > Retire el soporte de montaje Intel integrado (Figura 1).
- > Instale el soporte de AMD AM5/AM4 presionando ambos lados hacia el interior de la ranura en la bomba hasta que quede fijado (Figura 2).


NOTA: Es importante que el soporte de retención de AMD AM5/AM4 esté uniformemente fijado en todos los lados antes de la instalación.

2. INSTALE LOS VENTILADORES Y EL RADIADOR




Fije el radiador y los ventiladores tal como se muestra. Para una refrigeración óptima, recomendamos montar los ventiladores como entradas de aire en la carcasa del PC.

3. PREPARAZIONE DELLA SCHEDA MADRE PER L'INSTALLAZIONE




Quite los soportes de montaje AMD AM5/AM4 existentes, como se muestra.

4. INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DEL SEPARADOR PARA AMD AM5/AM4



- > Sujete los tornillos de separación AMD AM5/AM4 incluidos en el socket del CPU.
- > Apriete firmemente los cuatro tornillos.

5. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE BOMBA




















- Alinee el soporte con los separadores AMD AM5/AM4 tal como se muestra. Apriete los tornillos de ajuste manual (F) por completo.

Vaya a la Página 10 para continuar con la instalación.

HARDWARE INCLUIDO

Componentes de instalación solamente para AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>x4 SEPARADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 SEPARADORES INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 SEPARADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLACA BASE INTEL (1200/115X/1700 SOLAMENTE)</p>	<p>E</p>  <p>x1 SOPORTE DE MONTAJE INTEL (PREINSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>x4 TORNILLOS MANUALES</p>
<p>G</p>  <p>x4 SEPARADORES AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SOPORTE DE MONTAJE AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SOPORTE DE MONTAJE AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 SEPARADORES AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H100i/H115i) x24 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 TORNILLOS PARA RADIADOR (H100i/H115i) x12 TORNILLOS PARA RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 ARANDELAS (H100i/H115i) x12 ARANDELAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTILADORES AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTILADORES AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE TAPAS</p>	<p>Q</p>  <p>x2 TAPAS DE BOMBA ALTERNATIVAS</p>	

1. INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE PARA AMD sTRX4




Figura 1





Figura 2

- > Retire el soporte de montaje Intel integrado (Figura 1).
- > Instale el soporte de AMD sTRX4 presionando ambos lados hacia el interior de la ranura en la bomba hasta que quede fijado (Figura 2).


NOTA: Es importante que el soporte de retención de AMD sTRX4 esté uniformemente fijado en todos los lados antes de la instalación.

2. INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DEL SEPARADOR PARA AMD sTRX4




- > Sujete los tornillos de separación AMD sTRX4 incluidos en el socket del CPU.
- > Apriete firmemente los cuatro tornillos.

3. INSTALE LOS VENTILADORES Y EL RADIADOR



Fije el radiador y los ventiladores tal como se muestra. Para una refrigeración óptima, recomendamos montar los ventiladores como entradas de aire en la carcasa del PC.

4. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE BOMBA



- > Coloque el soporte y la bomba alineados sobre los tornillos de separación, como se muestra.
- > Coloque los tornillos de ajuste manual (F) en los tornillos de los separadores como se muestra.
- > Apriete los tornillos de ajuste manual hasta que las cuatro esquinas estén bien aseguradas.

Vaya a la Página 10 para continuar con la instalación.

CONECTE LOS VENTILADORES Y LA BOMBA AL iCUE COMMANDER CORE

- > Conecte el cable de 24 clavijas de la bomba en el Commander CORE (Figura 1).
- > Conecte el cable de tacómetro de la bomba en el cabezal CPU_FAN de la placa base (Figura 2).
- > Conecte cada ventilador al Commander CORE (Figura 3).
- > Conecte las luces RGB de cada ventilador al Commander CORE (Figura 3).




Figura 1




Figura 2





Figura 3

CONECTAR EL COMMANDER CORE AL CABEZAL USB 2.0 Y ENCENDERLO

- > Utilice el cable USB incluido para conectar el Commander CORE a un cabezal USB 2.0 de la placa base.
- > Conecte el cable de alimentación de la bomba a un enchufe SATA de la fuente de alimentación.



PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Cómo puedo saber el sentido en que circula el aire del ventilador?


En el lateral del ventilador hay una flecha que indica el sentido del flujo de aire.

2. ¿Puedo utilizar el pegamento térmico previamente aplicado en el enfriador para una nueva instalación?

Para volver a instalar el refrigerador, es preciso limpiar a fondo la pasta térmica aplicada de fábrica y aplicar una capa de pasta térmica nueva XTM70 (de venta por separado).

3. ¿En qué orientación debo instalar mi radiador?

La mejor manera de instalar un radiador es con los tubos en la parte inferior del gabinete. No obstante, puede instalarlo con los tubos en cualquier posición, incluso con el radiador invertido, siempre que la parte superior del radiador esté visiblemente más alta que la bomba de la CPU.



4. El refrigerador y los ventiladores parpadean en rojo y no funcionan. ¿Qué debo hacer?

Revise todas las conexiones desde el refrigerador y los ventiladores. Compruebe que el refrigerador esté actualizado con el firmware más reciente mediante iCUE. Si con eso no se solucionan los problemas, abra una incidencia en support.corsair.com o póngase en contacto con el equipo de atención al cliente para que le ayuden y le ofrezcan otras soluciones.

<https://help.corsair.com/hc/es/requests/new>

5. ¿Qué debo hacer si la placa de soporte del refrigerador parece suelta después de la instalación?

Es común que la placa de soporte del refrigerador parezca suelta después de instalarla en la placa base por primera vez. Una vez que haya alojado y fijado la bomba del refrigerador, esta tirará de la placa de soporte a la placa base y aplicará presión sobre el zócalo mediante el refrigerador.

IMPORTANTE: NO añada, bajo ninguna circunstancia, arandelas o espaciadores adicionales a la placa de soporte para disminuir la holgura de la placa de soporte. Si lo hace, aumentará la presión de montaje del kit de retención y es posible que dañe el kit, la placa base o el zócalo.

ÍNDICE

INTEL (Todas As Tomadas)

AMD AM5/AM4

AMD sTRX4

FINALIZAÇÃO DA SUA INSTALAÇÃO


















PERGUNTAS FREQUENTES




NOTA: A maior parte das torres de PC incluem um recorte de CPU para permitir acesso ao fundo da placa principal. Se a sua torre não incluir um recorte, terá de remover a sua placa principal da torre antes da instalação. Os refrigeradores da série ELITE vêm com o suporte de montagem Intel pré-instalado na bomba para uma rápida instalação.

HARDWARE INCLUÍDO

Partes destacadas somente para instalação da Intel

<p>A</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLACA TRASEIRA INTEL (APENAS 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM INTEL (PRÉ-INSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>x4 PORCAS DE APERTO MANUAL</p>
<p>G</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H100i/H115i) x24 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 PARAFUSOS DO RADIADOR (H100i/H115i) x12 PARAFUSOS DO RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 ANILHAS (H100i/H115i) x12 ANILHAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTONHAS AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTONHAS AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>FERRAMENTA DE REMOÇÃO DE TAMPAS</p>	<p>Q</p>  <p>x2 TAMPA DE BOMBA ALTERNATIVA</p>	

1. COMO INSTALAR A PLACA TRASEIRA INTEL




Ajuste a placa traseira para o conector necessário.


OBSERVAÇÃO: Intel LGA 2066/2011-3/2011 não exigem instalação de placa traseira.

Prossiga para a etapa 2.


2. COMO INSTALAR OS PARAFUSOS DE SUPORTE INTEL




A LGA 1200/
1150/1151/
1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066



C LGA 1700




> Coloque el tornillo de separación Intel incluido para el socket.

> Utilice (A) para LGA 1200/115X, (B) para LGA 2011/2011-3/2066 o (C) para LGA 1700.


> Apriete firmemente los tornillos.

3. INSTALE AS VENTOINHAS E O RADIADOR



Fixe o radiador e as ventoinhas como mostrado. Para um melhor desempenho de resfriamento, recomendamos a montagem das ventoinhas como uma entrada de ar para o gabinete do seu PC.

4. COMO INSTALAR A UNIDADE DA BOMBA




















- > Alinhe o suporte e a bomba com os parafusos de suporte conforme mostrado.
- > Coloque as porcas de aperto manual (F) nos parafusos dos espaçadores, como apresentado.
- > Aperte as porcas de aperto manual até que os quatro cantos estejam bem fixos.

Prossiga para a página 10 para continuar a instalação.

HARDWARE INCLUÍDO

Partes destacadas somente para instalação da AMD AM5/AM4

<p>A</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLACA TRASEIRA INTEL (APENAS 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM INTEL (PRÉ-INSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>x4 PORCAS DE APERTO MANUAL</p>
<p>G</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H100i/H115i) x24 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 PARAFUSOS DO RADIADOR (H100i/H115i) x12 PARAFUSOS DO RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 ANILHAS (H100i/H115i) x12 ANILHAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTONHAS AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTONHAS AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>FERRAMENTA DE REMOÇÃO DE TAMPAS</p>	<p>Q</p>  <p>x2 TAMPA DE BOMBA ALTERNATIVA</p>	

1. COMO INSTALAR O SUPORTE DE MONTAGEM AMD AM5/AM4




Figura 1





Figura 2

- > Remova o suporte de montagem Intel integrado (Figura 1).
- > Instale o suporte AMD AM5/AM4 empurrando ambos os lados para dentro da abertura da bomba até ficarem presos (Figura 2).


OBSERVAÇÃO: É importante que o suporte de retenção AMD AM5/AM4 esteja uniformemente preso em todos os lados antes da instalação.

2. INSTALE AS VENTONHAS E O RADIADOR




Fixe o radiador e as ventoinhas como mostrado. Para um melhor desempenho de resfriamento, recomendamos a montagem das ventoinhas como uma entrada de ar para o gabinete do seu PC.

3. COMO PREPARAR A PLACA-MÃE PARA INSTALAÇÃO




Remova os suportes de montagem AMD AM5/AM4 existentes mostrados.

4. COMO INSTALAR OS PARAFUSOS DE SUPORTE AMD AM5/AM4



- > Fixe os suportes AMD AM5/AM4 fornecidos ao soquete da CPU.
- > Aperte todos os quatro parafusos até que estejam firmemente presos.

5. COMO INSTALAR A UNIDADE DA BOMBA




















- Alinhe o suporte com os espaçadores AMD AM5/AM4, como apresentado.
- Aperte as porcas de aperto manual (F) até que estejam fixas.

Prossiga para a página 10 para continuar a instalação.

HARDWARE INCLUÍDO

Partes destacadas somente para instalação da AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 ESPAÇADORES INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PLACA TRASEIRA INTEL (APENAS 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM INTEL (PRÉ-INSTALADO)</p>	<p>F</p>  <p>x4 PORCAS DE APERTO MANUAL</p>
<p>G</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ESPAÇADORES AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H100i/H115i) x24 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 PARAFUSOS DO RADIADOR (H100i/H115i) x12 PARAFUSOS DO RADIADOR (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 ANILHAS (H100i/H115i) x12 ANILHAS (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 VENTONHAS AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 VENTONHAS AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>FERRAMENTA DE REMOÇÃO DE TAMPAS</p>	<p>Q</p>  <p>x2 TAMPA DE BOMBA ALTERNATIVA</p>	

1. COMO INSTALAR O SUPORTE DE MONTAGEM AMD sTRX4




Figura 1





Figura 2

- > Remova o suporte de montagem Intel integrado (Figura 1).
- > Instale o suporte AMD sTRX4 empurrando ambos os lados para dentro da abertura da bomba até ficarem presos (Figura 2).


OBSERVAÇÃO: É importante que o suporte de retenção AMD sTRX4 esteja uniformemente preso em todos os lados antes da instalação.

2. COMO INSTALAR OS PARAFUSOS DE SUPORTE AMD sTRX4




- > Fixe os suportes AMD sTRX4 fornecidos ao soquete da CPU.
- > Aperte todos os quatro parafusos até que estejam firmemente presos.

3. INSTALE AS VENTOINHAS E O RADIADOR



Fixe o radiador e as ventoinhas como mostrado. Para um melhor desempenho de resfriamento, recomendamos a montagem das ventoinhas como uma entrada de ar para o gabinete do seu PC.

4. COMO INSTALAR A UNIDADE DA BOMBA



- > Alinhe o suporte e a bomba com os parafusos de suporte conforme mostrado.
- > Coloque as porcas de aperto manual (F) nos parafusos dos espaçadores, como apresentado.
- > Aperte as porcas de aperto manual até que os quatro cantos estejam bem fixos.

Prossiga para a página 10 para continuar a instalação.

CONECTAR VENTOINHAS E BOMBA AO iCUE COMMANDER CORE

- > Conecte o cabo de 24 pinos da bomba ao Commander CORE (Figura 1).
- > Conecte o cabo do tacômetro da bomba ao conector CPU_FAN da sua placa-mãe (Figura 2).
- > Conecte cada ventoinha ao Commander CORE (Figura 3).
- > Conecte cada ligação RGB da ventoinha ao Commander CORE (Figura 3).




Figura 1




Figura 2





Figura 3

ENCAIXE O COMMANDER CORE NO COLETOR USB 2.0 E LIGUE

- > Usando o cabo USB incluído, conecte o Commander CORE a um conector USB 2.0 da placa-mãe.
- > Conecte o cabo de alimentação da bomba a um conector de alimentação SATA da sua fonte de alimentação.



PERGUNTAS FREQUENTES

1. Como identificar a direção do fluxo de ar da ventoinha?


Uma seta localizada na lateral da ventoinha indica a direção do fluxo de ar.

2. Posso reutilizar a pasta térmica pré-aplicada no cooler para uma reinstalação?

Para instalar novamente o refrigerador, terá de remover a pasta térmica pré-aplicada e voltar a aplicar a pasta térmica XTM70 (vendida separadamente).

3. Em que orientação devo instalar o radiador?

A melhor maneira de instalar um radiador é com os tubos no fundo do gabinete, embora você possa instalá-lo com os tubos em qualquer posição, até com o radiador invertido, desde que o ponto mais alto do radiador esteja visivelmente mais alto do que a bomba da CPU.



4. O meu refrigerador e as ventoinhas estão a piscar a vermelho ou não funcionam.

O que devo fazer?

Verifique todas as ligações entre o refrigerador e as ventoinhas. Certifique-se de que o refrigerador está atualizado com o firmware mais recente através do iCUE. Se isto não resolver os seus problemas, abra um ticket em support.corsair.com ou contacte a nossa equipa de apoio ao cliente para obter assistência e informações sobre a resolução de problemas.

<https://help.corsair.com/hc/pt/requests/new>

5. O que devo fazer se a placa traseira do refrigerador parecer estar solta após a instalação?

É frequente que a placa traseira do refrigerador pareça estar solta depois de a instalar na placa principal pela primeira vez. Depois de ter assentado e apertado a bomba do refrigerador, isso puxa a placa traseira para a placa principal e aplica pressão na tomada através do refrigerador.

IMPORTANTE: NÃO deve, em nenhuma circunstância, adicionar anilhas e espaçadores adicionais à placa traseira para reduzir a respetiva folga. Se o fizer, aumenta a pressão de fixação no kit de retenção e pode danificar o kit de retenção, a placa principal ou a tomada.

SPIS TREŚCI

INTEL (Wszystkie Gniazda)

AMD AM5/AM4

AMD sTRX4

DOKOŃCZ SWOJĄ INSTALACJĘ


















CZESTO ZADAWANE PYTANIA




UWAGA: Większość nowszych obudów komputerowych ma wycięcie na procesor, które umożliwia dostęp do spodu płyty głównej. Jeśli w obudowie nie ma wycięcia, przed instalacją należy wyjąć płytę główną z obudowy. Na pompkach układów chłodzenia z serii ELITE zamontowano fabrycznie uchwyt mocujący Intel, który umożliwia szybką instalację.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wyróżnione części dotyczą tylko instalacji produktów Intel

<p>A</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PODSTAWKA INTEL (TYLKO 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 UCHWYT MOCUJĄCY INTEL (ZAMONTOWANY FABRYCZNIE)</p>	<p>F</p>  <p>x4 NAKRĘTKI RADEŁKOWANE</p>
<p>G</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 DŁUGICH ŚRUB DO WENTYLATORÓW (H100i/H115i) x24 DŁUGIE ŚRUBY DO WENTYLATORÓW (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 ŚRUB DO RADIATORA (H100i/H115i) x12 ŚRUB DO RADIATORA (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 PODKŁADEK (H100i/H115i) x12 PODKŁADEK (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 WENTYLATORY AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 WENTYLATORY AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>NARZĘDZIE DO WYJMOWANIA ZATYCZKI</p>	<p>Q</p>  <p>x2 ALTERNATYWNE ZATYCZKI POMPKI</p>	

1. MONTOWANIE PODSTAWKI MONTAŻOWEJ INTEL




Dostosuj płytkę montażową do odpowiedniego gniazda.


UWAGA: W przypadku gniazd procesora Intel LGA 2066/2011-3/2011 nie jest konieczne montowanie.

Podstawki. Przejdź do kroku 2.


2. MONTOWANIE ŚRUB DYSTANSOWYCH INTEL




A LGA 1200/
1150/1151/
1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Zamocuj śruby dystansowe Intel (w komplecie) w gnieździe.
- > Użyj śruby (A) w przypadku gniazda LGA 1200/115X, (B) w przypadku gniazda LGA 2011/2011-3/2066 lub śruby (C) w przypadku gniazda LGA 1700.
- > Mocno dokręć wszystkie cztery śruby.

3. MONTOWANIE WENTYLATORÓW I RADIATORA



Zamocuj radiator i wentylatory zgodnie z rysunkiem. Aby uzyskać najwyższą wydajność chłodzenia, zalecamy zamontowanie wentylatorów w obudowie komputera jako wlotowych.

4. MONTOWANIE POMPKI




















- > Wyrównaj uchwyt i pompkę względem śrub dystansowych zgodnie z rysunkiem.
- > Przykręć nakrętki radełkowane (F) do śrub dystansowych zgodnie z rysunkiem.
- > Mocno dokręć nakrętki radełkowane w czterech rogach.


Aby kontynuować instalację, przejdź do strony 10.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


Wyróżnione części dotyczą tylko instalacji produktów AMD AM5/AM4

<p>A</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PODSTAWKA INTEL (TYLKO 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 UCHWYT MOCUJĄCY INTEL (ZAMONTOWANY FABRYCZNIE)</p>	<p>F</p>  <p>x4 NAKRĘTKI RADEŁKOWANE</p>
<p>G</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 DŁUGICH ŚRUB DO WENTYLATORÓW (H100i/H115i) x24 DŁUGIE ŚRUBY DO WENTYLATORÓW (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 ŚRUB DO RADIATORA (H100i/H115i) x12 ŚRUB DO RADIATORA (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 PODKŁADEK (H100i/H115i) x12 PODKŁADEK (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 WENTYLATORY AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 WENTYLATORY AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>NARZĘDZIE DO WYJMOWANIA ZATYCZKI</p>	<p>Q</p>  <p>x2 ALTERNATYWNE ZATYCZKI POMPKI</p>	

1. WYRÓŻNIONE CZĘŚCI DOTYCZĄ TYLKO INSTALACJI PRODUKTÓW AMD AM5/AM4



Rysunek 1




Rysunek 2

- > Zdemontuj przymocowany uchwyt montażowy Intel (Rysunek 1).
- > Zamocuj uchwyt AMD AM5/AM4, wpychając go z obu stron w gniazdo na pompce (Rysunek 2).


UWAGA: Uchwyt montażowy AMD AM5/AM4 należy zamocować stabilnie i równomiernie ze wszystkich stron przed instalacją.

2. MONTOWANIE WENTYLATORÓW I RADIATORA




Zamocuj radiator i wentylatory zgodnie z rysunkiem. Aby uzyskać najwyższą wydajność chłodzenia, zalecamy zamontowanie wentylatorów w obudowie komputera jako wlotowych.

3. PRZYGOTOWANIE PŁYTY GŁÓWNEJ DO MONTAŻU




Zdemontuj przymocowane uchwyty montażowe AMD AM5/AM4 zgodnie z rysunkiem.

4. MONTOWANIE ŚRUB DYSTANSOWYCH AMD AM5/AM4



- > Przymocuj śruby dystansowe AMD AM5/AM4 (w komplecie) do gniazda procesora.
- > Mocno dokręć wszystkie cztery śruby.

5. MONTOWANIE POMPKI




















Wyrównaj uchwyt względem śrub dystansowych AMD AM5/AM4 zgodnie z rysunkiem. Mocno dokręć śruby radełkowane (F).


Aby kontynuować instalację, przejdź do strony 10.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


Wyróżnione części dotyczą tylko instalacji produktów AMD sTRX4

<p>A</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1200/1156/1155/1151/1150</p>	<p>B</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 2066/2011-3/2011</p>	<p>C</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>x1 PODSTAWKA INTEL (TYLKO 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 UCHWYT MOCUJĄCY INTEL (ZAMONTOWANY FABRYCZNIE)</p>	<p>F</p>  <p>x4 NAKRĘTKI RADEŁKOWANE</p>
<p>G</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>x1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>x1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>x4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>x16 DŁUGICH ŚRUB DO WENTYLATORÓW (H100i/H115i) x24 DŁUGIE ŚRUBY DO WENTYLATORÓW (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 ŚRUB DO RADIATORA (H100i/H115i) x12 ŚRUB DO RADIATORA (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 PODKŁADEK (H100i/H115i) x12 PODKŁADEK (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 WENTYLATORY AF RGB ELITE (H100i/H115i) x3 WENTYLATORY AF RGB ELITE (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>NARZĘDZIE DO WYJMOWANIA ZATYCZKI</p>	<p>Q</p>  <p>x2 ALTERNATYWNE ZATYCZKI POMPKI</p>	

1. MONTOWANIE UCHWYTU MONTAŻOWEGO AMD sTRX4



Rysunek 1




Rysunek 2

- > Zdemontuj przymocowany uchwyt montażowy Intel (Rysunek 1).
- > Zamocuj uchwyt AMD sTRX4, wpychając go z obu stron w gniazdo na pompce (Rysunek 2).


UWAGA: Uchwyt montażowy AMD sTRX4 należy zamocować stabilnie i równomiernie ze wszystkich stron przed instalacją.

2. MONTOWANIE ŚRUB DYSTANSOWYCH AMD sTRX4




- > Przymocuj śruby dystansowe AMD sTRX4 (w komplecie) do gniazda procesora.
- > Mocno dokręć wszystkie cztery śruby.

3. MONTOWANIE WENTYLATORÓW I RADIATORA



Zamocuj radiator i wentylatory zgodnie z rysunkiem. Aby uzyskać najwyższą wydajność chłodzenia, zalecamy zamontowanie wentylatorów w obudowie komputera jako wlotowych.

4. MONTOWANIE POMPKI




- > Wyrównaj uchwyt i pompkę względem śrub dystansowych zgodnie z rysunkiem.
- > Przykręć nakrętki radełkowane (F) do śrub dystansowych zgodnie z rysunkiem.
- > Mocno dokręć nakrętki radełkowane w czterech rogach.


Aby kontynuować instalację, przejdź do strony 10.

PODŁĄCZANIE WENTYLATORÓW I POMPKI DO KONTROLERA iCUE COMMANDER CORE


- > Podłącz przewód 24-pinowy pompki do kontrolera Commander CORE (Rysunek 1).
- > Podłącz przewód tachometru pompki do złącza CPU_FAN na płycie głównej (Rysunek 2).
- > Podłącz wszystkie wentylatory do kontrolera Commander CORE (Rysunek 3).
- > Podłącz wszystkie przewody RGB wentylatorów do kontrolera Commander CORE (Rysunek 3).



Rysunek 1




Rysunek 2



Rysunek 3

PODŁĄCZANIE KONTROLERA COMMANDER CORE DO ZŁĄCZA USB 2.0 I ZASILANIA

- > Podłącz kontroler Commander CORE do gniazda USB 2.0 na płycie głównej dodanym w komplecie przewodem USB.
- > Połącz przewód zasilający pompki z dostępną wtyczką zasilania SATA z zasilacza.



CZESTO ZADAWANE PYTANIA

1. Skąd wiadomo, jaki jest kierunek przepływu powietrza w wentylatorze?


Kierunek przepływu powietrza wskazuje strzałka znajdująca się z boku wentylatora.

2. Czy w przypadku ponownego montażu układu chłodzącego można wykorzystać nałożoną fabrycznie pastę termoprzewodzącą?

Przed ponownym montażem układu chłodzenia należy usunąć nałożoną fabrycznie pastę termoprzewodzącą. Następnie należy nałożyć pastę XTM70 (sprzedawana osobno).

3. W jakim ustawieniu należy zamontować radiator?

Radiator można zamontować w dowolnej pozycji, w tym także na odwrót, pod warunkiem, że najwyższy punkt radiatora znajduje się wyraźnie wyżej niż pompka procesora, chociaż najlepiej, gdy rurki radiatora znajdują się na dole obudowy.



4. Moje wentylatory i układ chłodzenia migają na czerwono i nie działają. Co robić?

Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia między wentylatorami a układem chłodzenia. Za pomocą iCUE sprawdź, czy układ chłodzenia ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wyślij zgłoszenie na stronie support.corsair.com lub skontaktuj się z naszą pomocą techniczną, aby uzyskać dodatkową pomoc.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

5. Co zrobić, jeśli płytkę montażową układu chłodzenia wydaje się obluzowana po zainstalowaniu?

Po pierwszym zainstalowaniu na płycie głównej płytkę montażową układu chłodzenia często sprawia wrażenie obluzowanej. Po osadzeniu i dociśnięciu pompka dociągnie płytkę montażową do płyty głównej i wywrze nacisk na gniazdo za pośrednictwem układu chłodzenia.

WAŻNE: NIGDY nie dodawaj podkładek do płytki montażowej w celu zmniejszenia luzu. Zwiększy to nacisk na zestaw montażowy, co może spowodować uszkodzenie tego zestawu, płyty głównej lub gniazda.

目录

INTEL (所有插槽)

AMD AM5/AM4

AMD sTRX4

完成您的安装


















常见问题




注意:大多数新近推出的 PC 机箱都包含一个 CPU 开口,以便进入主板的底部。如果您的机箱没有开口,则需要安装在安装前从机箱上卸下主板。ELITE Series 冷却器随附 Intel CPU 安装支架,已经预先安装在泵上,方便快速安装。

随附硬件

Intel 主板安装所需部件已用深色显示

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 压铆螺柱</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011 压铆螺柱</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 压铆螺柱</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL 背板 (仅1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL 安装支架 (预先安装)</p>	<p>F</p>  <p>x4 指旋螺母</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4 压铆螺柱</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4 安装支架</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4 安装支架</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4 压铆螺柱</p>	<p>K</p>  <p>x16 风扇长螺丝 (H100i/H115i) x24 风扇长螺丝 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 散热器螺丝 (H100i/H115i) x12 散热器螺丝 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 垫圈 (H100i/H115i) x12 垫圈 (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE 风扇 (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE 风扇 (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>泵盖拆卸工具</p>	<p>Q</p>  <p>x2 替换泵盖</p>	

1. 安装 INTEL 安装支架




根据所需的插槽调整背板。


注意: Intel LGA 2066/2011-3/2011 无需安装背板。

继续执行步骤 2。


2. 安装 INTEL 压铆螺柱




A LGA 1200/
1150/1151/
1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066



C LGA 1700




> 为您的插槽安装随附的 Intel 压铆螺柱。

> 将 (A) 用于 LGA 1200/115X,
(B) 用于 LGA 2011/2011-3/2066 或
(C) 用于 LGA 1700。


> 拧紧全部四颗螺丝, 直到紧固。

3. 安装风扇和散热器



按图示方法连接散热器和风扇。为了达到最佳散热性能，建议您将风扇作为进气口安装到 PC 机箱上。

4. 安装泵机装置




















- > 通过压铆螺柱螺丝让支架和泵对准，如图所示。
- > 将指旋螺母 (F) 安装到压铆螺柱螺丝，如图所示。
- > 拧紧指旋螺母，直到四颗螺母全部紧固。

继续安装，请前往第 10 页。

随附硬件

AMD AM5/AM4 主板安装所需部件已用深色显示

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 压铆螺柱</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011 压铆螺柱</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 压铆螺柱</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL 背板 (仅1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL 安装支架 (预先安装)</p>	<p>F</p>  <p>x4 指旋螺母</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4 压铆螺柱</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4 安装支架</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4 安装支架</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4 压铆螺柱</p>	<p>K</p>  <p>x16 风扇长螺丝 (H100i/H115i) x24 风扇长螺丝 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 散热器螺丝 (H100i/H115i) x12 散热器螺丝 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 垫圈 (H100i/H115i) x12 垫圈 (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE 风扇 (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE 风扇 (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>泵盖拆卸工具</p>	<p>Q</p>  <p>x2 替换泵盖</p>	

1. 安装 AMD AM5/AM4 安装支架




图 1





图 2


- > 拆下 Intel 安装支架 (图1)。
 - > 将 AMD AM5/AM4 支架两端推入泵上的插槽直到固定 (图2)。
- 注意: AMD AM5/AM4 固定支架的每一边都必须均衡固定, 才能进行安装。

2. 安装风扇和散热器




按图示方法连接散热器和风扇。为了达到最佳散热性能, 建议您将风扇作为进气口安装到 PC 机箱上。

3. 准备主板用于安装




移除所示的现有 AMD AM5/AM4 安装支架。

4. 安装 AMD AM5/AM4 压铆螺柱



- > 安装 AMD AM5/AM4 压铆螺柱。
- > 拧紧全部四颗螺丝, 直到紧固。

5. 安装泵机装置




















将支架对准 AMD AM5/AM4 压铆螺柱, 如图所示。拧紧指旋螺母 (F), 直到其稳固。

继续安装, 请前往第 10 页。

随附硬件

AMD sTRX4 主板安装所需部件已用深色显示

<p>A</p>  <p>x4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 压铆螺柱</p>	<p>B</p>  <p>x4 INTEL 2066/2011-3/2011 压铆螺柱</p>	<p>C</p>  <p>x4 INTEL 1700 压铆螺柱</p>
<p>D</p>  <p>x1 INTEL 背板 (仅1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>x1 INTEL 安装支架 (预先安装)</p>	<p>F</p>  <p>x4 指旋螺母</p>
<p>G</p>  <p>x4 AMD AM5/AM4 压铆螺柱</p>	<p>H</p>  <p>x1 AMD AM5/AM4 安装支架</p>	<p>I</p>  <p>x1 AMD sTR4/sTRX4 安装支架</p>
<p>J</p>  <p>x4 AMD sTR4/sTRX4 压铆螺柱</p>	<p>K</p>  <p>x16 风扇长螺丝 (H100i/H115i) x24 风扇长螺丝 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>x8 散热器螺丝 (H100i/H115i) x12 散热器螺丝 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>x8 垫圈 (H100i/H115i) x12 垫圈 (H150i/H170i)</p>	<p>N</p>  <p>x2 AF RGB ELITE 风扇 (H100i/H115i) x3 AF RGB ELITE 风扇 (H150i/H170i)</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>泵盖拆卸工具</p>	<p>Q</p>  <p>x2 替换泵盖</p>	

1. 安装 AMD sTRX4 安装支架




图 1





图 2


- > 拆下 Intel 安装支架 (图 1)。
 - > 将 AMD sTRX4 支架两端推入泵上的插槽直到固定 (图 2)。
- 注意: AMD sTRX4 固定支架的每一边都必须均衡固定, 才能进行安装。

2. 安装 AMD sTRX4 压铆螺柱




- > 将随附的 AMD sTRX4 压铆螺柱安装到 CPU 插槽。
- > 拧紧全部四颗螺丝, 直到紧固。

3. 安装风扇和散热器



按图示方法连接散热器和风扇。为了达到最佳散热性能，建议您将风扇作为进气口安装到 PC 机箱上。

4. 安装泵机装置



- > 通过压铆螺柱螺丝让支架和泵对准，如图所示。
- > 将指旋螺母 (F) 安装到压铆螺柱螺丝，如图所示。
- > 拧紧指旋螺母，直到四颗螺母全部紧固。

继续安装，请前往第 10 页。

将风扇和泵连接到 iCUE COMMANDER CORE

- > 将泵的 24 引脚线缆连接到 Commander CORE (图 1)。
- > 将泵上带扣的线缆连接至主板上的 CPU_FAN 接头 (图 2)。
- > 将各个风扇连接到 Commander CORE (图 3)。
- > 将各个风扇的 RGB 线缆连接到 Commander CORE (图 3)。




图 1




图 2





图 3

将 COMMANDER CORE 连接到 USB 2.0 接头和电源

- > 使用随附的 USB 线缆，将 Commander CORE 连接到主板上的 USB 2.0 接头。
- > 将泵电源线从电源连接至可用 SATA 电源插头。



常见问题

1. 如何知道风扇气流的方向？


风扇一侧上标识的箭头会指示气流方向。

2. 我在重新安装时，能否重复使用预先涂抹的导热膏脂？

重新安装冷却器时，需要清除预涂抹的导热膏脂，然后重新涂抹 XTM70 导热膏脂（需单独购买）。

3. 我应该朝哪个方向安装散热器？

安装散热器的一个好方法就是将管道置于机箱的底部，当然您也可以在任何位置安装散热器，即使是倒置的散热器也可以，只要散热器的高点明显高于 CPU 泵即可。



4. 我的冷却器和风扇闪烁红光或无法正常工作。我该怎么办？

请仔细检查冷却器和风扇之间的所有连接。请确保冷却器已经通过 iCUE 更新到新型固件。如果这不能解决您的问题，请在 support.corsair.com 提交工单，或者联系我们的客户支持团队，以进一步排除故障并寻求帮助。

<https://help.corsair.com/hc/zh-cn/requests/new>

5. 如果安装后感觉冷却器背板松动，该如何处理？

首次安装到主板后，感到冷却器背板松动是正常现象。冷却器泵被固定并紧固后，会将背板拉向主板，并通过冷却器对插槽施加压力。

重要提示：在任何情况下，都不要向背板额外添加垫圈和垫片来减少背板上的间隙。这样做会增加固定套件的安装压力，并有可能损坏固定套件、主板或插槽。

جدول المحتويات

INTEL (All Sockets)

AMD AM5/AM4


















AMD sTRX4

الانتهاء من التثبيت


الأسئلة المتداولة



ملاحظة: تتضمن معظم علب الكمبيوتر الحديثة فتحة في وحدة المعالجة المركزية للسماح بالوصول إلى الجانب السفلي من اللوحة الرئيسية. إذا كانت العلب مزودة بكتيفة تثبيت INTEL الخاصة بك لا تحتوي على فتحة، فينبغي إزالة اللوحة الرئيسية من العلب قبل تركيبها مسبقاً على المضخة بهدف التركيب السريع. تأتي مبرّدات سلسلة السريع RGB من التركيب.


<p>A</p>  <p>مباعدات من الأنواع x4 1200/1156/1155/1151/1150 من INTEL</p>	<p>B</p>  <p>مباعدات من الأنواع x4 2066/2011-3/2011 من INTEL</p>	<p>C</p>  <p>مباعدات من نوع x4 INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>لوحة خلفية واحدة x1 INTEL فقط (من 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من x1 (تم تركيبها مسبقًا)</p>	<p>F</p>  <p>صواميل إبهامية x4</p>
<p>G</p>  <p>مباعدات من النوع x4 AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع x1 AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع x1 AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>مباعدات من النوع x4 AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>برغيًا طويلًا للمروحة x16 (H100i/H115i) برغيًا طويلًا للمروحة x24 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>براغي للمبرد x8 (H100i/H115i) برغيًا للمبرد x12 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>فلكات (H100i/H115i) x8 فلكة (H150i/H170i) x12</p>	<p>N</p>  <p>مروحتان AF RGB ELITE (H100i/H115i) x2 مراوح AF RGB ELITE (H150i/H170i) x3</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>أداة إزالة الغطاء</p>	<p>Q</p>  <p>غطاءان بديلان للمضخة x2</p>	

1. تركيب اللوحة الخلفية من INTEL




اضبط اللوحة الخلفية لمقبسك المطلوب.
ملحوظة: لا تحتاج الأنواع LGA 2066/2011-3/2011 من Intel إلى تركيب اللوحة الخلفية.
تابع إلى الخطوة 2.


2. تركيب براغي المبعاد من INTEL




A LGA 1200/
1150/1151/
1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700



< Intel المرفق الخاص بالمقبس لديك.
< استخدم (A) للنوع LGA 1200/115X أو (B) لـ LGA 1700 أو (C) لـ LGA 2011/2011-3/2066.
< أحكم ربط كل المبعادات الأربعة حتى يتم قفلها بإحكام.


3. تركيب المراوح والمبرد

قم بتوصيل المبرد والمراوح كما هو موضح. للحصول على أفضل أداء للتبريد، نوصي بتثبيت المراوح كمدخل هواء بعلبة الكمبيوتر الخاصة بك.




















4. تركيب وحدة المضخة


- < اجعل الكتيفة بمحاذاة المضخة على براغي المبعاد كما هو موضح.
- < ركب الصواميل الإبهامية (F) على براغي المبعاد كما هو موضح.
- < أحكم ربط الصواميل الإبهامية حتى يتم تثبيت كل الزوايا الأربع بشكل محكم.



يُرجى المتابعة إلى الصفحة رقم 10 لمتابعة التركيب.


<p>A</p>  <p>مباعدات من الأنواع x4 1200/1156/1155/1151/1150 من INTEL</p>	<p>B</p>  <p>مباعدات من الأنواع x4 2066/2011-3/2011 من INTEL</p>	<p>C</p>  <p>مباعدات من نوع x4 INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>لوحة خلفية واحدة x1 INTEL فقط (من 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من x1 (تم تركيبها مسبقًا)</p>	<p>F</p>  <p>صواميل إبهامية x4</p>
<p>G</p>  <p>مباعدات من النوع x4 AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع x1 AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع x1 AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>مباعدات من النوع x4 AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>برغيًا طويلًا للمروحة x16 (H100i/H115i) برغيًا طويلًا للمروحة x24 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>براغي للمبرد x8 (H100i/H115i) برغيًا للمبرد x12 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>فلكات (H100i/H115i) x8 فلكة (H150i/H170i) x12</p>	<p>N</p>  <p>مروحتان AF RGB ELITE (H100i/H115i) x2 مراوح AF RGB ELITE (H150i/H170i) x3</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>أداة إزالة الغطاء</p>	<p>Q</p>  <p>غطاءان بديلان للمضخة x2</p>	

1. تركيب كتيفة التثبيت من النوع AMD AM5/AM4




< فُك كتيفة التثبيت المدمجة من Intel (الشكل 1).
 < تركيب كتيفة من النوع AMD AM5/AM4 عن طريق إدخال كلا الجانبين في الفتحة الموجودة على المضخة حتى يتم تثبيتهما بإحكام (الشكل 2).
 ملحوظة: من المهم تثبيت كتيفة الاحتجاز من AMD AM5/AM4 بإحكام وبشكل متساوٍ على جميع الجوانب قبل التركيب.

2. تركيب المراوح والمبرد




قم بتوصيل المبرد والمراوح كما هو موضح. للحصول على أفضل أداء للتبريد، نوصي بتثبيت المراوح كمدخل هواء بعلبة الكمبيوتر الخاصة بك.

3. تجهيز اللوحة الرئيسية للتركيب




فُك كتائف التثبيت AMD AM5/AM4 الموجودة حاليًا كما هو موضح.

4. تركيب براغي المبعاد AMD AM5/AM4




















- < قم بتوصيل مبعادات AMD AM5/AM4 المرفق بمقبس وحدة المعالجة المركزية.
- < أحكم ربط كل البراغي الأربعة حتى يتم تثبيتها بشكل محكم.

5. تركيب وحدة المضخة




- اجعل الكتيفة بمحاذاة المبعادات من النوع AMD AM5/AM4 كما هو موضح. أحكم ربط الصواميل الإبهامية (F) حتى يتم تثبيتها بإحكام.

يُرجى المتابعة إلى الصفحة رقم 10 لمتابعة التركيب.


<p>A</p>  <p>مباعدات من الأنواع x4 1200/1156/1155/1151/1150 من INTEL</p>	<p>B</p>  <p>مباعدات من الأنواع x4 2066/2011-3/2011 من INTEL</p>	<p>C</p>  <p>مباعدات من نوع x4 INTEL 1700</p>
<p>D</p>  <p>لوحة خلفية واحدة x1 INTEL فقط (من 1200/115X/1700)</p>	<p>E</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من x1 (تم تركيبها مسبقًا)</p>	<p>F</p>  <p>صواميل إبهامية x4</p>
<p>G</p>  <p>مباعدات من النوع x4 AMD AM5/AM4</p>	<p>H</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع x1 AMD AM5/AM4</p>	<p>I</p>  <p>كثيفة تثبيت واحدة من النوع x1 AMD sTR4/sTRX4</p>
<p>J</p>  <p>مباعدات من النوع x4 AMD sTR4/sTRX4</p>	<p>K</p>  <p>برغيًا طويلًا للمروحة x16 (H100i/H115i) برغيًا طويلًا للمروحة x24 (H150i/H170i)</p>	<p>L</p>  <p>براغي للمبرد x8 (H100i/H115i) برغيًا للمبرد x12 (H150i/H170i)</p>
<p>M</p>  <p>فلكات (H100i/H115i) x8 فلكة (H150i/H170i) x12</p>	<p>N</p>  <p>مروحتان AF RGB ELITE (H100i/H115i) x2 مراوح AF RGB ELITE (H150i/H170i) x3</p>	<p>O</p>  <p>COMMANDER CORE</p>
<p>P</p>  <p>أداة إزالة الغطاء</p>	<p>Q</p>  <p>غطاءان بديلان للمضخة x2</p>	

1. تركيب كتيفة التثبيت sTRX4 من AMD



- < فُك كتيفة التثبيت المدمجة من Intel (الشكل 1).
- < رُكّب كتيفة sTRX4 من AMD عن طريق إدخال كلا الجانبين في الفتحة الموجودة في المضخة حتى يتم تثبيتها بشكل محكم (الشكل 2).
- ملحوظة: من المهم تثبيت كتيفة الاحتجاز sTRX4 من AMD عن طريق ربطها بإحكام بشكل متساوٍ في جميع الجوانب قبل التركيب.


2. تركيب براغي مبادئ sTRX4 من AMD



- < قم بتوصيل مبادئ sTRX4 من AMD المرفقة بمقبس وحدة المعالجة المركزية.
- < أحكم ربط جميع براغي المبادئ الأربعة حتى يتم تثبيتها بشكل محكم.


3. تركيب المراوح والمبرد

قم بتوصيل المبرد والمراوح كما هو موضح. للحصول على أفضل أداء للتبريد، نوصي بتثبيت المراوح كمدخل هواء بعلبة الكمبيوتر الخاصة بك.



4. تركيب وحدة المضخة


- < اجعل الكتيفة بمحاذاة المضخة على براغي المبعاد كما هو موضح.
- < ركب الصواميل الإبهامية (F) على براغي المبعاد كما هو موضح.
- < أحكم ربط الصواميل الإبهامية حتى يتم تثبيت كل الزوايا الأربع بشكل محكم.




يُرجى المتابعة إلى الصفحة رقم 10 لمتابعة التركيب.

توصيل المراوح والمضخة بوحدة iCUE COMMANDER CORE


- < صل كابل المضخة المكون من 24 سناً بوحدة Commander CORE (الشكل 1).
- < صل كابل مقياس سرعة دوران المضخة برأس CPU_FAN في اللوحة الرئيسية الخاصة بك (الشكل 2).
- < صل كل المراوح بوحدة Commander CORE (الشكل 3).
- < صل كل سلك من أسلاك RGB الموجودة في المروحة بوحدة Commander CORE (الشكل 3).



الشكل 1




الشكل 2



الشكل 3


توصيل وحدة COMMANDER CORE برأس USB 2.0 ومخرج الطاقة

- < باستخدام كابل USB المرفق، صل وحدة COMMANDER CORE برأس USB 2.0 في اللوحة الرئيسية.
- < صل كابل الطاقة الخاص بالمضخة بمقبس طاقة SATA المتوفر من مصدر الطاقة الخاص بك.



الأسئلة المتداولة

1. كيف يمكنني معرفة اتجاه تدفق هواء المروحة؟
يوجد سهم على جانب المروحة يشير إلى اتجاه تدفق الهواء.
2. هل يمكنني إعادة استخدام المعجون الحراري الذي تم وضعه مسبقًا على المبرد لإعادة تركيبه؟
ستتطلب منك عملية إعادة تركيب المبرد إزالة المعجون الحراري الذي تم وضعه مسبقًا واستعمال المعجون الحراري XTM70 (يُباع على حدة).
3. في أي اتجاه يجب عليّ تركيب المبرد؟
تتمثل أفضل طريقة لتركيب المبرد في تركيبه مع الأنابيب الموجودة أسفل العلبة، على الرغم من أنه يمكنك تركيبه مع الأنابيب في أي موضع، بما في ذلك المبرد المقلوب، طالما كانت أعلى نقطة في المبرد أعلى من مضخة وحدة المعالجة المركزية بشكل واضح.



4. المبرد والمراوح تومض باللون الأحمر أو لا تعمل. ما الحل؟
يُرجى التحقق جيدًا من جميع الوصلات بين المبرد والمراوح. تأكد من تحديث المبرد بآخر برنامج ثابت من خلال برنامج iCUE. إن لم تُحل المشكلة بتلك الطريقة، يُرجى فتح تذكرة دعم على الرابط support.corsair.com أو التواصل مع فريق دعم العملاء لدينا من أجل الحصول على مزيد من الدعم اللازم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

5. ما الذي ينبغي القيام به إذا كانت اللوحة الخلفية للمبرد تبدو غير محكمة بعد تركيبها؟
من الشائع أن تبدو اللوحة الخلفية للمبرد غير محكمة بعد تركيبها في اللوحة الأم لأول مرة. بمجرد أن تحكم ربط مضخة المبرد، ستسحب اللوحة الخلفية نحو اللوحة الأم وتضغط على المقبس عبر المبرد.

مهم: كانت الظروف، لا تضع فلكات أو فواصل إضافية على اللوحة الخلفية لتقلل من التخلخل في اللوحة. سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط المتزايد على مجموعة التثبيت وقد يتلفها هي أو اللوحة الأم أو المقبس.



Web: corsair.com

Phone: (888) 222-4346

Warranty: corsair.com/support/warranty

Support: support.corsair.com

Blog: corsair.com/blog

Forum: forum.corsair.com

YouTube: youtube.com/corsairhowto

© 2023 **CORSAIR MEMORY, Inc.** All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks of CORSAIR in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.

49-002642 AB



K R-R-CSI-RWF0048
R-R-CSI-RWF0077
R-R-CSI-RWF0085